

## КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА МЕБЕЛИТЕ СИ

Всяка мебел има свои собствени изисквания за поддръжка в зависимост от начина на живот и нуждите на потребителя. Мебелите от масивно дърво изискват грижа, така че е важно да сте информирани. Тук можете да намерите основни упътвания за поддръжка на различни типове дърво. На сайта на производителя [www.ethnicraft.com](http://www.ethnicraft.com) ще намерите по-подробно Упътване за поддръжка /MaintenanceGuide/. Това са само препоръки и той не е отговорен за резултата.

- Препоръчителна влажност в стаята: между 40% и 60%
- Идеална стайна температура: 21°C през деня, не по-малко от 14°C през нощта
- Избягвайте излагане на екстремни условия: не слагайте мебелите до източници на топлина или места със силно излагане на климатик
- Въпреки че нашите мебели – с изключение на тика – са третирани със защитен финиш, все пак могат да бъдат податливи на петна. Затова препоръчваме всякакви петна да се премахват незабавно.
- При почистване на повърхност, винаги работете по посока на дървената структура.
- Като всеки естествен материал, дъбът потъмнява или пожълтява с течение на времето. Тикът и орехът леко избледняват на слънце. Не излагайте мебелите на директна слънчева светлина и от време на време разместявайте обектите, поставени върху мебелите, за предотвратите поява на цветови разлики.
- Използвайте подложки за предотвратяване поява на следи по мебелите от горещи или студени съдове.

### ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛИ ОТ ТИК

Мебелите от тиковата серия пристигат без нанесен защитен финиш /повърхностите не са третирани с масла/. Дървото само е полирано. Това позволява на естествените масла да достигнат повърхността. Голямата плътност на тиковото дърво има предимството, че петната остават на повърхността и не проникват лесно в дървото.

#### •ПРЕДПАЗНО ТРЕТИРАНЕ

Ако искате да предпазите дървото от самото начало, нанесете защитен слой. Препоръчваме маслата за поддръжка на тик на OSMO. Те запечатват порите на дървения материал и създават естествена защита. Дори тогава, петна и следи трябва да бъдат премахвани незабавно. Ако течности или вещества бъдат оставени да проникнат в дървото, има риск мебелите да останат с перманентни петна.

#### •ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА

Използвайте мека кърпа (не твърде мокра) с лек разтвор от вода и естествен сапун. Не използвайте сапун, съдържащ детергент (синтетично миешо средство). В случай на петно, незабавно го премахнете.

#### •УПОРИТИ ПЕТНА & ПОПРАВКИ

За премахване на упорити петна или повърхностни драскотини може да се използва екстра фина шкурка (зърнистост минимум 320). Винаги търкайте по посока на дървесните жилки.