

## КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА МЕБЕЛИТЕ СИ

Всяка мебел има свои собствени изисквания за поддръжка в зависимост от начина на живот и нуждите на потребителя. Мебелите от масивно дърво изискват грижа, така че е важно да сте информирани. Тук можете да намерите основни упътвания за поддръжка на различни типове дърво. На сайта на производителя [www.ethnicraft.com](http://www.ethnicraft.com) ще намерите по-подробно Упътване за поддръжка /MaintenanceGuide/. Това са само препоръки и той не е отговорен за резултата.

- Препоръчителна влажност в стаята: между 40% и 60%
- Идеална стайна температура: 21°C през деня, не по-малко от 14°C през нощта
- Избягвайте излагане на екстремни условия: не слагайте мебелите до източници на топлина или места със силно излагане на климатик
- Въпреки че нашите мебели – с изключение на тика – са третирани със защитен финиш, все пак могат да бъдат податливи на петна. Затова препоръчваме всякакви петна да се премахват незабавно.
- При почистване на повърхност, винаги работете по посока на дървената структура.
- Като всеки естествен материал, дъбът потъмнява или пожълтява с течение на времето. Тикът и орехът леко избледняват на слънце. Не излагайте мебелите на директна слънчева светлина и от време на време разместявайте обектите, поставени върху мебелите, за предотвратите поява на цветови разлики.
- Използвайте подложки за предотвратяване поява на следи по мебелите от горещи или студени съдове.

### МЕБЕЛИ ОТ ОРЕХ

Повърхностите на всички мебели от орех на ETHNICRAFT са фабрично третирани с оцветено естествено масло. Финишът формира естествен слой, предпазващ дървото от повечето вещества и течности, но не е пълна гаранция срещу петна.

#### • ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА

Използвайте мека кърпа (не твърде мокра) с лек разтвор от вода и естествен сапун. Не използвайте сапун, съдържащ детергент (синтетично миешо средство). В случай на петно, премахнете го незабавно.

#### • ПОЧИСТВАНЕ & ОСВЕЖАВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ

За освежаване на мебелите или премахване на попити петна (следи от пастели или моливи, петна от вино или плодов сок и т.н.) препоръчваме OsmoLiquidWaxCleaner (3029). Този продукт почиства, обновява и леко засилва естествения защитен слой. За правилното му нанасяне, вижте упътването на самия продукт.

#### • ЕЖЕГОДНА ГРИЖА

С течение на времето, в зависимост от износването на мебелите, може да се наложи естественият слой твърда вакса да бъде обновен. Препоръчваме употребата на масло от твърда вакса OSMO за орехова мебел: OsmoHardwax Oil for walnut furniture (5063). За правилното му нанасяне, вижте упътването на самия продукт. Важно е да премахвате излишното количество от маслото при нанасянето му, за избягване на петна след изсъхване.

#### • УПОРИТИ ПЕТНА & ПОПРАВКИ

В случай на упорити петна или за премахване на повърхностни драскотини, може да се наложи леко да изшкурите повърхността. Използвайте екстра фина шкурка (зърнистост минимум 320) и нанесете нов слой от масло от твърда вакса: Hard wax oil (5063). За подробни инструкции вижте упътването на самия продукт.